

Fonctions de la caméra thermique

Dräger 7000 / ECAB / 2011

- **Marche**
Appuyer pendant ~ 3 secondes sur le bouton ①
- **Fixation de l'image**
Garder le bouton ② appuyé pour fixer l'image
- **Pointeur laser**
Appuyer sur la fonction ③ pour activer et désactiver
- **Zoom 2x**
Appuyer sur la fonction ④ pour activer et désactiver
- **Mode d'application** «standard / corps / feu / thermal-scan»
Appuyer sur la fonction ⑤
Sélectionner une application appuyer sur ③ ou sur ④
Application souhaité appuyer sur la fonction ⑤
- **Appeler le mode standard**
Appuyer brièvement sur le bouton ①
- **Arrêt**
Appuyer sur le bouton ① 3 – 2 – 1 s'affiche et la caméra se mette **HS**

